

ردیف	عملکرد کد دستوری	مثال	کد دستوری
۱	ذخیره شماره تلفن اول	شماره تلفن اول+رمز ورود+tel1	tel1000009156666661
۲	ذخیره شماره تلفن دوم	شماره تلفن دوم+رمز ورود+tel2	tel2000009156666662
۳	ذخیره شماره تلفن سوم	شماره تلفن سوم+رمز ورود+tel3	tel3000009156666663
۴	ذخیره شماره تلفن چهارم	شماره تلفن چهارم+رمز ورود+tel4	tel4000009156666664
۵	حذف شماره تلفن اول	رمز ورود+tel1	tel10000
۶	حذف شماره تلفن دوم	رمز ورود+tel2	tel20000
۷	حذف شماره تلفن سوم	رمز ورود+tel3	tel30000
۸	حذف شماره تلفن چهارم	رمز ورود+tel4	tel40000
۹	روشن کردن رله شماره ۱	رمز ورود+r1en	r1en0000
۱۰	روشن کردن رله شماره ۲	رمز ورود+r2en	r2en0000
۱۱	روشن کردن رله شماره ۳	رمز ورود+r3en	r3en0000
۱۲	روشن کردن رله شماره ۴	رمز ورود+r4en	r4en0000
۱۳	روشن کردن رله شماره ۵	رمز ورود+r5en	r5en0000
۱۴	روشن کردن رله شماره ۶	رمز ورود+r6en	r6en0000
۱۵	روشن کردن رله شماره ۷	رمز ورود+r7en	r7en0000
۱۶	روشن کردن رله شماره ۸	رمز ورود+r8en	r8en0000
۱۷	روشن کردن رله شماره ۹	رمز ورود+r9en	r9en0000
۱۸	روشن کردن رله شماره ۱۰	رمز ورود+r10e	r10e0000
۱۹	روشن کردن رله شماره ۱۱	رمز ورود+r11e	r11e0000
۲۰	روشن کردن رله شماره ۱۲	رمز ورود+r12e	r12e0000
۲۱	روشن کردن رله شماره ۱۳	رمز ورود+r13e	r13e0000
۲۲	روشن کردن رله شماره ۱۴	رمز ورود+r14e	r14e0000
۲۳	روشن کردن رله شماره ۱۵	رمز ورود+r15e	r15e0000
۲۴	روشن کردن رله شماره ۱۶	رمز ورود+r16e	r16e0000
۲۵	خاموش کردن رله شماره ۱	رمز ورود+r1ds	r1ds0000
۲۶	خاموش کردن رله شماره ۲	رمز ورود+r2ds	r2ds0000
۲۷	خاموش کردن رله شماره ۳	رمز ورود+r3ds	r3ds0000
۲۸	خاموش کردن رله شماره ۴	رمز ورود+r4ds	r4ds0000
۲۹	خاموش کردن رله شماره ۵	رمز ورود+r5ds	r5ds0000
۳۰	خاموش کردن رله شماره ۶	رمز ورود+r6ds	r6ds0000
۳۱	خاموش کردن رله شماره ۷	رمز ورود+r7ds	r7ds0000
۳۲	خاموش کردن رله شماره ۸	رمز ورود+r8ds	r8ds0000
۳۳	خاموش کردن رله شماره ۹	رمز ورود+r9ds	r9ds0000
۳۴	خاموش کردن رله شماره ۱۰	رمز ورود+r10d	r10d0000
۳۵	خاموش کردن رله شماره ۱۱	رمز ورود+r11d	r11d0000
۳۶	خاموش کردن رله شماره ۱۲	رمز ورود+r12d	r12d0000
۳۷	خاموش کردن رله شماره ۱۳	رمز ورود+r13d	r13d0000
۳۸	خاموش کردن رله شماره ۱۴	رمز ورود+r14d	r14d0000
۳۹	خاموش کردن رله شماره ۱۵	رمز ورود+r15d	r15d0000
۴۰	خاموش کردن رله شماره ۱۶	رمز ورود+r16d	r16d0000
۴۱	روشن کردن رله شماره ۱ به صورت موقت	رمز ورود+مدت زمان بر حسب ثانیه+01	01060000
۴۲	روشن کردن رله شماره ۲ به صورت موقت	رمز ورود+مدت زمان بر حسب ثانیه+02	02160000
۴۳	روشن کردن رله شماره ۳ به صورت موقت	رمز ورود+مدت زمان بر حسب ثانیه+03	03130000
۴۴	روشن کردن رله شماره ۴ به صورت موقت	رمز ورود+مدت زمان بر حسب ثانیه+04	04100000
۴۵	روشن کردن رله شماره ۵ به صورت موقت	رمز ورود+مدت زمان بر حسب ثانیه+05	05140000
۴۶	روشن کردن رله شماره ۶ به صورت موقت	رمز ورود+مدت زمان بر حسب ثانیه+06	06650000
۴۷	روشن کردن رله شماره ۷ به صورت موقت	رمز ورود+مدت زمان بر حسب ثانیه+07	07320000
۴۸	روشن کردن رله شماره ۸ به صورت موقت	رمز ورود+مدت زمان بر حسب ثانیه+08	08470000
۴۹	روشن کردن رله شماره ۹ به صورت موقت	رمز ورود+مدت زمان بر حسب ثانیه+09	09740000
۵۰	روشن کردن رله شماره ۱۰ به صورت موقت	رمز ورود+مدت زمان بر حسب ثانیه+10	10890000
۵۱	روشن کردن رله شماره ۱۱ به صورت موقت	رمز ورود+مدت زمان بر حسب ثانیه+11	11980000
۵۲	روشن کردن رله شماره ۱۲ به صورت موقت	رمز ورود+مدت زمان بر حسب ثانیه+12	12310000
۵۳	روشن کردن رله شماره ۱۳ به صورت موقت	رمز ورود+مدت زمان بر حسب ثانیه+13	13590000
۵۴	روشن کردن رله شماره ۱۴ به صورت موقت	رمز ورود+مدت زمان بر حسب ثانیه+14	14080000
۵۵	روشن کردن رله شماره ۱۵ به صورت موقت	رمز ورود+مدت زمان بر حسب ثانیه+15	15020000
۵۶	روشن کردن رله شماره ۱۶ به صورت موقت	رمز ورود+مدت زمان بر حسب ثانیه+16	16010000
۵۸	فعال کردن حالت دزدگیر	رمز ورود+rin1	rin10000
۵۹	غیر فعال کردن حالت دزدگیر	رمز ورود+rin0	rin00000
۶۰	فعال کردن میکروفن مخفی	رمز ورود+mic1	mic10000
۶۱	استعلام وضعیت دما	رمز ورود+temp	temp0000
۶۲	استعلام وضعیت کلی دستگاه	رمز ورود+stat	stat0000
۶۳	استعلام مانده حساب	رمز ورود+\$\$\$\$	\$\$\$\$0000
۶۴	تغییر رمز ورود	رمز ورود جدید+رمز ورود قدیم+pass	pass00001234